CONECTORES EXTERNOS

1. Conectores de alimentación.

Son los cables y conectores que conectan los distintos tipos de dispositivos, incluido el ordenador, a la red eléctrica, para alimentarlos.

Llevan un conector macho Schutko y otro hembra IEC-60320.



Existe en muchos casos, otro cable con dos conectores IEC-60320 macho y hembra, para alimentar el monitor desde la fuente de



alimentación.

2. Conectores de datos.

Los conectores externos permiten la conexión al computador de los periféricos nombre por el que se conocen a todos los dispositivos externos al computador como son el ratón, teclado, impresora, MODEM externo, escáner entre otros. A estas conexiones también se les denominan **puertos**.

Normalmente se encuentran en la parte trasera del computador, aunque en la actualidad muchos computadores incorporan puertos USB y Audio en la parte delantera.

En la figura siguiente se muestra la parte trasera del computador y los distintos puertos de conexión de periféricos:



Fig 13 Conectores externos

• La **conexión de ratón y teclado** se realiza normalmente a los puertos PS2. Estos puertos tienen un código de color, verde es para el ratón y morado es para el teclado. Actualmente existen ratones y teclados USB que podemos conectar a cualquiera de los puertos USB que tengamos.



- El **puerto serie o RS-232** permite conectar dispositivos como un MODEM externo o un ratón de los antiguos.
 - El puerto paralelo o DB25 se utiliza principalmente para las



impresoras.

 El VGA o DB15 es el puerto para conectar el monitor, es decir, es la salida de la tarjeta de video. Existe otro conector de video usado principalmente en trajetas gráficas más avanzadas y monitores (el **conector DVI**), que puede tener 24+5 pines.



 El puerto de Red es para conectar nuestro computador a una red, es un conector Rj45, aparentemente como el del teléfono pero mas grande.
En tarjetas de red mas antiguas podemos encontrar otros conectores similares a los conectores de antena: el conector BNC.







 Por último, la salida y/o entrada de audio nos permite conectar los altavoces, micrófono y auriculares al computador. Estos conectores Jacks 3,5" se presentan como hembra en la parte trasera de la placa base y tarjetas de sonido, y como macho en los extremos de los altavoces, micrófonos, etc





En los computadores modernos, estos puertos aparecen también en la parte delantera facilitando la conexión. En *la figura del panel trasero* se muestra una computadora que

tiene **componentes denominados integrados**. Se llaman así porque

elementos como el audio la red o el video, normalmente son tarjetas que se colocan en las ranuras de expansión, pero en los computadores actuales pueden venir integrados en el sistema, es decir forman parte de la placa y no se pueden quitar físicamente. Esta parte trasera del ordenador no es más que la parte de conexión trasera de la placa base.

Para quitarlos es necesario deshabilitarlos en la bios o a través del panel de control del sistema si se trabaja en Windows. Deshabilitarlos no significa quitarlos, sino dejarlos sin actividad.

En *la figura siguiente* vemos **dos puertos USB y salida de Audio (Jacks 3,5 hembra)** en la parte delantera del computador



Fig 14 Puertos externos delanteros

Otro puerto que podemos encontrar en los computadores actuales es el puerto FireWire.



